

DT- Revoke de licença RMS Standalone

 EDGE CAM	 Instalação	 2020.0
---	---	---

Introdução

Este artigo demonstra os passos necessário para realizarmos a revogação (salvamento) da licença do EDGE CAM. Preparação para transferência de licença para outro computador ou antes de formatação.

Observações Relevantes



Antivírus, Firewall e UAC devem estar desabilitados no momento da instalação!




Os procedimentos requerem permissões de administração do Windows.

Procedimento


- 1- Acesse o "License Manager" (Gerenciador de Licenças) na aba "Managers" (Gerenciadores) no Launcher do EDGE CAM;



- 2- Após abrir o License Manager, é preciso clicar com o botão direito em “Standalone” (Individual) para acessarmos a opção “Revoke License” (Revogar licença);



- 3- Acessando a aba “Revoke de licença”, precisamos manter habilitada a opção “Revogar automaticamente” e clicar em “Avançar”;



Revoke de licença (passo 1 de 7)

Bem vindo ao Assistente de Revogação de Licença. Revogar a licença neste computador irá remover isto e habilita-lo a instala-la em outro computador.

Servercode:

Lock Code: 14-*

Código de Recuperação: 1010-*

Endereço de email:


Revogar automaticamente (requer uma conexão de internet neste computador)

Iniciar revogação manual (utilizar uma outra conexão de internet)

Continuar uma revogação manual (utilizar uma outra conexão de internet)

< Voltar **Avançar >** Cancelar Ajuda

- 4- Por fim, podemos concluir o procedimento de revoke clicando na opção “Concluir”;



Revogação Completa

Servercode:

Suas licença foi revogada com sucesso. Você pode agora ativá-la em outro computador.

< Voltar **Concluir**



Obs.: Após concluir a licença estará liberada para ativação em outro computador!

*Em caso de dúvidas, contate o **Suporte SKA**.*

Telefone: (51) 3591-2900

E-mail: suporte@ska.com.br