


DT- Ativação de licença RMS Standalone


Software:	WorkNC
Versão:	2019 R1
Descrição:	Ativação de licença local (Standalone).

Procedimento: Abaixo um passo a passo para realizarmos a ativação das licenças RMS Standalone (local) via License Manager.


- 1- Acesse o “License Manager” (Gerenciador de Licenças) na aba “Managers” (Gerenciadores) no Launcher do WorkNC 2019R1. Ou acessando o menu Iniciar do Windows >> Todos os programas >> WorkNC 2019R1 >> WorkNC Launcher 2019R1.



- 2- Após abrir o License Manager 2019, é preciso clicar com o botão direito em “Standalone” (Individual) para acessarmos a opção “Install License” (Instalar licença),



- 3- Acessando o **“Install License”**, precisamos digitar o número de série de ativação do WorkNC na opção **“Servercode”** e clicar em **“Avançar”**.



4- Após confirmar as informações e clicar em “**Avançar**”.

Activate License

To activate your license, please ensure the information below is correct. If you have an internet connection, use the Next button to submit and download your license file. Otherwise use No Internet Available for instructions to obtain your license file.

License Server:

Servercode:

Lock Code:

Recovery Code:

Email Address (optional):

5- Após clicar em “**Concluir**”

Confirm License Installation

Please confirm that you wish to update all the licenses as specified below. You can optionally remove any existing licenses on the machine as well.


License Server:

Servercode:

Lock Code:

Recovery Code:

Remove Existing Licenses



Em caso de dúvidas, contate o **Suporte SKA**.

Telefone: (51) 3591-2900

E-mail: suporte@ska.com.br